

## ПАСПОРТ НА КУХНЮ

ГОСТ 16371-2014, ТУ 5680-001-61559170-2015, ТРТС 025/2012

**Производитель оставляет за собой право без предупреждения вносить изменения в конструкцию изделий, не ухудшающие эксплуатационные качества.**

Предельные отклонения от габаритных размеров готовых единичных или сблокированных (состоящих из нескольких корпусов) изделий согласно Гост 16371-2014

Габаритный размер	Предельное отклонение
До 2000мм включ.	+/-4,00мм
Св.2000мм до 3150мм	+/-5,00мм
От 3150мм до 5000мм	+/-8,00мм

Предельные отклонения от линейных размеров отдельных деталей согласно Гост 6449.5-82 С.2

Интервал размеров	Предельное отклонение
До 1000мм	+/-0,8мм
От 1000мм до 2000мм	+/-1,2мм
Свыше 2000мм	+/-2,0мм

Предельные отклонения от линейных размеров отдельных деталей, при подгонке по стенам, полу и потолку не нормируются.

В процессе технологической обработки заказа, конструкция и линейные размеры внутреннего наполнения изделия могут быть изменены, при этом габаритные размеры и функциональные свойства не меняются. Это связано с особенностями изготовления изделий по индивидуальным проектам и возможностями производства. Данные изменения не подлежат согласованию с заказчиком.

### I. ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для сохранения мебели в течение длительного времени необходимо соблюдать следующие правила:

- Беречь поверхность мебели от механических повреждений;
- Во избежание набухания деталей, отслоения лака, отклейки пластика не допускайте скопления воды на поверхностях изделий, в случае попадания влаги на поверхность мебели необходимо протереть данный участок сухой мягкой тканью;
- Рекомендуемая влажность в помещении – от **40** до **60%**;
- Температура в помещении должна находиться в пределах от **18°C** до **25°C**;
- Не допускать контакта с нагревательными элементами и посудой, температура которых более **230°C** для ламинированной столешницы, **150°C** для столешниц из искусственного камня и **70°C** для фасадов и корпусов.
- При приготовлении в посуде большого диаметра следует пользоваться средними секциями варочной поверхности, т.к. в случае нависания дна посуды над столешницей, искусственный камень может деформироваться и потрескаться.
- На поверхности мебели не рекомендуется оставлять на длительное время красящиеся жидкости (чай, кофе, красное вино, и т.д.) и чистящие средства. Это может привести к образованию трудновыводимых пятен, повреждению поверхности и не является гарантийным случаем.
- При выливании кипятка в мойку из искусственного камня необходимо сначала включить холодную воду, в противном случае это со временем может привести к появлению микротрещин на поверхности мойки и поменяет внешний вид изделия, а со временем ухудшит эксплуатационные качества.
- Нельзя ставить посуду, снятую с плиты, без использования подставок под горячее, это может привести к деформации и трещинам на материале.
- На столешницах нельзя резать ножом, рубить топором - для этого необходимо использовать разделочные доски!
- В случае смещения дверок мебели в процессе эксплуатации следует **самостоятельно** отрегулировать петли согласно схемам, приведённым ниже.
- В целях избежания повреждения элементов мебели, расположенных в зоне варочной поверхности, рекомендуется пользоваться включенной вытяжкой.
- Во избежание повреждения фасадов облицованных 3D-экопластиком от нагрева, не открывать надолго духовой шкаф во время работы и сразу после ее окончания, необходимо дождаться пока он остынет. Не открывать посудомоечную машину во время работы и сразу после ее окончания. Исключить направленное попадание пара на фасады и корпуса изделия.

#### **Внимание:**

Ящики с установленными на них **механизмами выдвижения с электроприводом** выкатываются вперед при нажатии на фасад. Во избежание ушибов, травм и иных несчастных случаев необходимо не допускать нахождения вблизи вышеуказанных ящиков детей, животных и т.п. Не допускать эксплуатацию ящиков лицами, не ознакомленными с действием механизма. Также не допускать ставить на пути выдвижения такого ящика какие-либо предметы, мешающие свободному открыванию ящика, т.к. это может привести как к повреждению самого ящика, так и предметов, мешающих его открыванию.

- Поверхности мебели и лицевую фурнитуру можно чистить влажными тканями с применением жидкого мыла(например, «Fairу») с протиркой насухо.
- Для удалений загрязнений рекомендовано использовать меламиновую губку смоченную в воде, для более сильного эффекта можно использовать ее вместе с чистящим средством, подходящим для данной поверхности.
- Нельзя использовать хлоросодержащие и абразивные материалы, ацетон, бензин и другие растворители.
- Для чистки поверхностей из нержавеющей стали применять чистящие средства, рекомендованные для данных материалов.

## II. ГАРАНТИИ

Гарантийный срок на мебель – 2 года, при соблюдении условий эксплуатации.

На заменённые/отремонтированные элементы комплекта Товаров предоставляется гарантия в пределах гарантийного срока на комплект Товаров, но не менее 6 месяцев со дня замены/ремонта соответствующих элементов.

Гарантийный срок на комплектующие, указанные в приложении к договору «Наряд-заказ на бесплатное подключение», мойки, смесители предоставляется производителем и составляет 12 месяцев.

Гарантийный срок на услуги по подключению составляет 12 месяцев.

Претензии по качеству мебели принимаются в письменном виде на адрес электронной почты **service.stilkuhni@gmail.com** или по телефону **8 (800) 100-44-22**.

**При несоблюдении данных правил Заказчик теряет право на гарантийное обслуживание.**

При самостоятельном вмешательстве Заказчика в элементы мебели, т.е. установка встраиваемой техники, врезка и(или) установка мойки, демонтаж, разборка составляющих частей(элементов), установка столешницы, купленной в сторонней организации и т.п., **Заказчик теряет право на гарантийное обслуживание (в том числе и ремонт) этих элементов.**